



- S** Skjut in och snäpp fast plastklotsen för att säkra hållaren.
- GB** Slide in and snap shut the plastic block to secure the carrier.
- D** Das Kunststoff-Stück zur Sicherung des Halters bis zum Einrasten einschieben.
- F** Emboîter et encliqueter la cale plastique pour bloquer le support.
- NL** Het plastic blokje inschuiven en vastklikken om de houder vast te zetten.
- FIN** Työnnä muovinen lukituspala pidikkeen päähän ja lukitse pidike sillä paikoilleen.
- E** Introduzca y sujete la pieza de plástico para afirmar el retén.
- I** Inseriere e chiudere con uno scatto il blocco in plastica per fissare il portasnowboard.
- J** キャリアを固定させるために矢印の所のプラスチック製のブロックを差し込んでカチッという所まで入れてください。